

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL JÚCAR-TURIA SECTOR I "LOS TOLLOS"

NORMAS DE USO DE TOMAS DE LLENADO.



PASO 1 Localizar e identificar la arqueta de toma de llenado.



PASO 2 Abrir la puerta de la arqueta de toma de llenado, para ello subir el pasador de cierre.



PASO 3 Conectar la lanza (conexión macho) a la toma de servicio, y comprobar que está el seguro colocado.



PASO 4 Una vez conectada la lanza, abrir la llave y esperar a realizar el llenado.



PASO 5 Una vez esta realizado el llenado, cerrar la llave de corte y retirar la lanza.



PASO 6 Tras realizar el llenado cerrar correctamente la puerta de la arqueta (cierre del pasador)

AVISO



PROHIBIDO

Esta terminadamente **prohibido realizar las mezclas** de los fitosanitarios **en la arqueta de toma de llenado**, las mezclas se deben de realizar en la parcela objeto del tratamiento y los envases se deben de retirar en las zonas autorizadas (Puntos Sigfito)